

## QUICK GUIDE TTI TX- 150 M

Knapper : Se side 8 i betjeningsvejledning

Knap 1 : On/ Off & Volume

2 : Sender tast / Tryk når der tales og slip når der lyttes

3 : Squelch & Monitor

4 : Tastaturlås / Tryk for at aktivere og deaktivere

5 : Pil ned

6 : Pil op

7 : CH 16 / Tryk og den skifter til CH 16 / Hold den inde og den skifter til CH 9

8 : Menu

9 : Dual Watch / Vælg den kanal du vil lytte på og tryk på D/T for at aktivere og deaktivere

10 : Scan / Tryk og kanalerne scannes

### PROGRAMERING AF LYST & FISKERIKANALER

Hold ” LOCK & MENU ” inde og tænd.

Display viser ” Co ”. Tryk på piletasterne indtil “ INTL ” vises i display.

Sluk radioen

Hold ” MENU & Pil op ” inde og tænd. Display blinker.

Vælg med piletasterne de kanaler der skal programmeres og tryk ” MENU” derefter ” SCAN” for hver kanal .

Sluk radioen. Kontroller at kanalerne er programmeret.

### SLETNING AF KANALER

Hold ” MENU & Pil op” inde og tænd.

Vælg med piletasterne de kanaler der skal slettes.

Tryk på ” D/T ” derefter på ” SCAN ” for hver kanal der skal slettes.